

Инструкция по подключению IP-камеры Линия OEM Agent



/1 Подключите IP-камеру к сетевому оборудованию с поддержкой технологии PoE IEEE 802.3af через Ethernet-кабель, либо при отсутствии устройств с поддержкой PoE подключите к IP-камере адаптер питания 12V/0.5A и Ethernet-кабель, соединяющий IP-камеру и сетевое оборудование в одну локальную сеть.

/2 Камера не имеет статического IP-адреса и ожидает автоматическое присвоение IP-адреса через протокол DHCP от сетевого оборудования.

Убедитесь, что сетевое оборудование может раздавать IP-адреса посредством DHCP. При необходимости настройте постоянную раздачу IP-адресов с привязкой к MAC-адресу камеры (нанесён на наклейку к камере).

/3 Если камера была получена в качестве подарка, после оплаты аренды облачного сервера для ПВЗ на год, необходимо заполнить заявку на подключение ПВЗ к облаку и в качестве данных для подключения указать данные, которые указаны на наклейке*.

Другие варианты подключения:

/1 Локальное подключение к ПО «Линия» (в локальной сети):

Подключитесь к регистратору/серверу «Линия» при помощи клиентской части ПО «Линия»:

- «Наблюдательный пост»
- перейдите в «Администрирование»
- «Видео»
- выберите свободный канал, например «Camera 1»
- «Настройки подключения»
- «Найти камеры»
- выберите камеру из списка левой кнопкой мыши и нажмите «Выбрать»
- порт 80
- в полях «Имя/Пароль» укажите данные для авторизации, которые указаны на наклейке*.

/2 Подключение через Интернет к арендуемым серверам с ПО «Линия»:

Подключитесь к облачному серверу «Линия» при помощи клиентской части ПО «Линия»:

- «Наблюдательный пост»
- перейдите в «Администрирование»
- «Видео»
- выберите свободный канал, например «Camera 1»
- «Настройки подключения»
- в строке «Адрес», укажите цифробуквенный код указанный на наклейке* (например, 9wmz55btrvmfak3s, уникален для каждой камеры)
- порт 80
- в полях «Имя/Пароль» укажите данные для авторизации, которые указаны на наклейке*.

/3 Подключение IP-камеры в сторонние системы видеонаблюдения:

- Для подключения IP-камеры по протоколу ONVIF укажите в настройках подключения используемой системы видеонаблюдения IP-адрес камеры, порт 80, логин/пароль для авторизации, которые указаны на наклейке*.
- Для подключения IP-камеры по протоколу RTSP, укажите в настройках подключения используемой системы видеонаблюдения, прямые RTSP-ссылки, согласно следующего формата:

rtsp://login:password@IP_address/ch01.264

→ RTSP-ссылка на первый поток (высокое разрешение);

rtsp://login:password@IP_address/ch01_sub.264

→ RTSP-ссылка на второй потоке (низкое разрешение);

где, login → имя пользователя для авторизации на IP-камере;
password → пароль пользователя для авторизации на IP-камере;
IP → IP-адрес камеры.

* **Наклейка** — поставляется вместе с камерой с индивидуальными данными: QR-код, цифробуквенный код, данные авторизации, MAC-адрес камеры.